

Glühlampen des Blinkers auswechseln!

Um eine defekte Glühlampe des Blinkers auszutauschen benötigt man kein Werkzeug!
Es braucht nur ein wenig Fingerspitzengefühl und das Wissen, wie es geht.

Bild1:



Man greift mit der Hand unterhalb der Scheinwerferabdeckung neben den Gabelholmen zu den Blinkern, siehe Bild 1, wo man am hinteren Gehäuse der Lampe die Fassung der Glühbirne findet. Diese ist aus Kunststoff bzw. aus Gummi.

Bild 2:

Man dreht die Fassung vorsichtig nach links, ohne dass die Glühlampe aus dem Stecksocket heraus fällt und nach einer kurzen Drehung kann man die Fassung aus dem Lampengehäuse herausziehen. Jetzt kann man die defekte Glühlampe aus dem Stecksocket herausziehen und durch eine neue Glühlampe ersetzen. Da



man dabei nicht mit den Fingern den Lampenkörper berühren darf, ist es sinnvoll, diese mit einen sauberen Lappen oder mit ein Stück Papier (z.B. Tempo) anzufassen und in die Fassung einzustecken.

Bild 3:



Nun steckt man die Fassung wieder in die Lampe des Blinker herein und dreht die selbige nach rechts, bis man einen leichten Anschlag merkt. Achten sie unbedingt darauf, dass die Stecksockellampe einen Wert von 12 Volt und 10 Watt hat, sie muss orangefarben sein! nach einen Funktionstest der gesamten elektrischen Anlage ist die Arbeit beendet. Wie sie selbst sehen ist das keine große Sache, man muss nur wissen wie!

Ich hoffe ich konnte helfen?

Mfg krad-alfred